

Методика отбора пробы воды (для питьевых нужд) на химический анализ:

1. Для пробы воды необходима чистая пластиковая бутылка ёмкостью 2,0 л из-под минеральной или питьевой воды. Недопустимо отбирать пробы в бутылки из-под пива, кваса, фруктовой воды и т. д.
2. Перед отбором необходимо спускать воду из источника в течение 3 минут.
3. Ополоснуть бутылку данной водой от 3 до 5 раз.
4. Наполнить бутылку водой доверху так, чтобы некоторое количество воды перелилось через край.
5. Плотнo закрыть бутылку с водой так, чтобы между пробкой и водой не осталось прослойки воздуха.
6. В случае невозможности доставки бутылки с водой в лабораторию анализа воды в день отбора пробы, допускается её хранение в холодильнике в течение 24 часов.

Отбор воды для проведения анализа воды «Экспертный» рекомендуем доверить нашим специалистам. Выезд по территории Московской области осуществляется бесплатно. Обратите внимание: отбор воды осуществляется в две 2-литровые пластиковые бутылки, срок исполнения экспертного анализа - 1 неделя.